

Bac de broyat



RECYCLERIE

Ce dont tu auras besoin :

- 5 planches en bois
- 6 tasseaux
- clous
- scie (disponible au fablab)
- visseuse/perceuse
(disponible au fablab)

1. Découpe tes planches et tasseaux
à longueur souhaitée

2. Assemble les 4 planches
en les vissant aux tasseaux
(pour renforcer le bac)

3. Fixe 2 tasseaux sur les
extrémités d'une planche
(couvercle)



Ton bac de broyat est fini !



← Ton but